

راهنمای ماشین لباسشویی ایندزیت و اینورتر (تمامی مدلها)

کد خطا	توضیحات
F1	اشکال ارور از اتصالی ترمینال موتور و یا آب ریزی روی موتور - سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی موتور
F2	مشکل این خطا از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور و ذغال آن - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد
F3	علت خطا از سنسور دما می باشد آب به درستی گرم نشده - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
F4	پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات - سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود - مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود - چک کردن شیر برقی و در آخر خرابی از برد اصلی
F5	مشکل این ارور از عمل نکردن مناسب پمپ تخلیه و یا هیدروستات می باشد - خرابی پمپ تخلیه و یا هیدروستات
F6	مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود
F7	مشکل خطا از قطع بودن المنت - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد باشد

توضیحات	کد خطا
این خطا مربوط است به گرم نکردن آب - بررسی ببین میکروسوئیچ المنت - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد هم باشد	F8
اشکال از تنظیم برنامه می باشد - ایپروم برنامه ریزی نشده و یا خراب شده است تعویض ایپرام و برنامه ریزی مجدد	F9
علت خطا از عملکرد نادرست هیدروستات - ممکن است خرابی از برد باشد	F10
مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد	F11

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است