

راهنمای ماشین لباسشویی کنوود (مدل چهار چراغ چشمک زن)

توضیحات	کد خطا
درب ماشین درست بسته نشده است - درب ماشین را به طرز مناسبی ببندید به نحوی که صدای کلیک بسته شدن در را بشنوید - مشکل این خطا از میکرو سوئیچ درب می باشد - درب ماشین باز می باشد - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد - سوختگی میکرو سوئیچ درب - سیم کشی دستگاه بررسی شود	لامپهای 1 و 2 چشمک میزنند : E01
سطح آب درون ماشین پایینتر از هیتر میباشد - فشار آب کم است یا قطع شده است - شیر را تا آخر باز کنید.کنترل کنید که آب قطع نشده باشد. ماشین پس از مدتی به طور اتوماتیک متوقف خواهد شد - علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد	لامپهای 1 و 3 چشمک میزنند : E02
پمپ از کار افتاده یا فیلتر پمپ مسدود شده یا پمپ تخلیه در حالت مدار باز است - فیلتر پمپ را تمیز کنید - مشکل از تخلیه آب - تخلیه آب به سختی صورت میگیرد - سوختگی پمپ تخلیه - ایراد از مدار برد الکترونیک می باشد	لامپهای 1 و 4 چشمک میزنند : E03
مقدار آب درون ماشین بیش از حد مجاز است ماشین به طور اتوماتیک آب را تخلیه خواهد کرد، پس از اینکه ماشین آب را تخلیه نمود، آن را خاموش کنید و برق ماشین را قطع کنید ،شیرآب را ببندید - اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب ماشین به طور اتوماتیک آب را تخلیه می کن - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه	لامپهای 2 و 3 چشمک میزنند : E04

توضیحات	کد خطا
هیتر ماشین یا سنسور گرمایی آن از کار افتاده است - مشکل این ارور از دما، خرابی المنت و یا سنسور گرمایی مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	لامپهای 2 و 4 چشمک میزنند : E05
موتور ماشین از کار افتاده است - اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	لامپهای 3 و 4 چشمک میزنند : E06
کارت الکترونیک از کار افتاده است - برنامه برد الکترونیک اشکال دارد	لامپهای 1 و 2 و 3 چشمک میزنند : E07
موتور ماشین از کار افتاده است - اشکال از موتور - برد الکترونیک - رله برد الکترونیک چک شود	لامپهای 2 و 3 و 4 چشمک میزنند : E08
ولتاژ شبکه خیلی بالا یا خیلی پایین است - اگر ولتاژ شبکه کمتر از ۱۵۰ ولت یا بیشتر از ۲۶۰ ولت باشد، ماشین به طور اتوماتیک متوقف میگردد. در صورت ترمیم ولتاژ شبکه ماشین به کار خود ادامه خواهد داد - - خطای کم بودن ولتاژ و یا کو بودن ولتاژ - ممکن است خرابی از برد هم باشد	لامپهای 1 و 2 و 4 چشمک میزنند : E09
خطای ارتباطی - خرابی از برد می باشد - عدم ارتباط بین پنل و برد اصلی	لامپهای 1 و 3 و 4 چشمک میزنند : E10

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است