

راهنمای ماشین لباسشویی مدیا کرال (خطاهای مشترک تمام مدلها)

کد خطا	توضیحات
E30	خرابی میکروسوییچ یا برد پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است - امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد - سوختگی میکروسوییچ درب - خرابی مدار برد الکترونیک
E60	موتور و المانهای آن اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد
E33	هیدروستات و المانهای آن ممکن است هیدروسنسور دستگاه خراب باشد - هیدروستات بررسی شود - مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین 21 تا 23 اهم باشد
E34	ترموستات و المانهای آن اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی
E20	پمپ تخلیه و المانهای آن این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید
E12	شیر برقی و المانهای آن اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود
E10	ورودی آب و المانهای آن اشکال پیغام در ورود آب - علت احتمالی - شیر آب بسته است شیر آب را باز کنید - فیلتر ورودی آب مسدود است فیلتر را باز کنید - شیر برقی نامرغوب است یا خراب شده است - ممکن است خرابی از مدار برد باشد در حین آبیگری پمپ تخلیه کار می کند
E92	سنسور و المان های آن (misty washing)

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است