

راهنمای ماشین لباسشویی موریس ( تمامی مدلها )

توضیحات	کد خطا
باز بودن درب دستگاه - پیغام این خطا مربوط است به میکرو سوئیچ درب - نکاتی را که باید چک کنید - چک کنید که درب دستگاه کاملاً بسته باشد - میکرو سوئیچ درب از نظر سلامتی چک شود - سیم کشی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی میکرو سوئیچ درب	E1
عدم آگیری - اشکال این خطا از عدم آگیری دستگاه می باشد - نکاتی را که باید مورد بررسی قرار دهیم - خرابی شیر برقی مقدار اهم شیر برقی چک شود - شیلنگ ورودی آب را بررسی نمایید - شیر ورودی آب تا انتها باز باشد - سیم کشی را بررسی نماید - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	E2
عدم امکان تخلیه آب - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملاً بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید	E3
مشکل دار بودن سنسور دما - علت خطا از سنسور دما می باشد - بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن - سیم های متصل به سنسور چک شود و در آخر ایراد از مدار برد	E4
سر ریز آب دستگاه - این خطا از وارد شدن بیش از حد آب داخل دستگاه - نکاتی که باید بررسی شود - هیدروستات و مسیر آن چک شود - شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد	E5
مشکل ارور از قطع شدن ناگهانی برق در دستگاه - سیم کشی چک شود و در آخر اشکال از برد	E6
اشکال خطا از قطع ارتباطی داخل دستگاه	E7
مشکل دار بودن گرمکن دستگاه این خطا مربوط می شود به هیتر - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد	E8
علت این خطا از کم بودن آب داخل دستگاه و خشک کار کردن المنت می باشد	E9
جهت تغییر برنامه کلیدهای Program - Start را با هم فشار دهید.	نحوه تغییر برنامه
جهت تخلیه آب کلیدهای Delay - Program را با هم فشار دهید.	نحوه تخلیه آب

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است