

راهنمای ماشین لباسشویی اوشن ( تمامی مدلها )

توضیحات	کد خطا
<p>سطح آب بالا مییاشد. به محض نمایان شدن نقص، به طور اتوماتیکی آب در ماشین خالی میشود و سیکل متوقف میگردد - این خطا از وارد شدن بیش از حد آب داخل دستگاه و تخلیه آب به علت وجود خطا - نکاتی که باید بررسی شود - هیدروستات و مسیر آن چک شود - شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد</p>	D0
<p>نقص موتور - سیکل متوقف شده آب خالی میشود، مکانیزم بسته شدن درب فعال باقی میماند. چک کنید که لباس یا شئی بین آبکش و دیگ گیر نکرده باشد که باعث مسدود شدن شود. برای باز شدن قفل کلید on / off را فشار دهید - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی به علت وجود خطا آب داخل دستگاه خالی می شود و قفل درب بسته می ماند</p>	D1
<p>نقص المنت - سیکل پایان یافته، اما به دمای از قبل تعیین شده نمیرسد - - این خطا مربوط می شود به هیتر آب به درستی گرم نشده - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد</p>	D2
<p>مسدود شدن فیلتر - شستشو متوقف شده آب در دیگ باقی میماند - مکانیزم قفل شدن درب فعال باقی میماند برای باز شدن قفل کلید on / off را فشار دهید. فیلتر پمپ را تمیز کنید( بخش نگهداری معمولی - ) ( این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب به علت وجود خطا آب داخل دستگاه باقی می ماند و قفل درب بسته می ماند - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید</p>	D3

توضیحات	کد خطا
<p>سطح آب بالا میباید. به محض نمایان شدن نقص، به طور اتوماتیکی آب در ماشین خالی میشود و سیکل متوقف میگردد - این خطا از وارد شدن بیش از حد آب داخل دستگاه و تخلیه آب به علت وجود خطا - نکاتی که باید بررسی شود - هیدروستات و مسیر آن چک شود - شیر برقی چک شود - سیم های ارتباطی بررسی شود - و در آخر مشکل از برد می باشد</p>	D0
<p>نقص موتور - سیکل متوقف شده آب خالی میشود، مکانیزم بسته شدن درب فعال باقی میماند. چک کنید که لباس یا شئی بین آبکش و دیگ گیر نکرده باشد که باعث مسدود شدن شود. برای باز شدن قفل کلید on / off را فشار دهید - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی به علت وجود خطا آب داخل دستگاه خالی می شود و قفل درب بسته می ماند</p>	D1
<p>نقص المنت - سیکل پایان یافته، اما به دمای از قبل تعیین شده نمیرسد - - این خطا مربوط می شود به هیتر آب به درستی گرم نشده - خرابی المنت مقدار اهم هیتر بررسی شود - سیمهای ارتباطی از هیتر به مدار برد اصلی را چک نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد اصلی باشد</p>	D2
<p>مسدود شدن فیلتر - شستشو متوقف شده آب در دیگ باقی میماند - مکانیزم قفل شدن درب فعال باقی میماند برای باز شدن قفل کلید on / off را فشار دهید. فیلتر پمپ را تمیز کنید( بخش نگهداری معمولی - ) ( این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب به علت وجود خطا آب داخل دستگاه باقی می ماند و قفل درب بسته می ماند - نکاتی را که باید چک شوند - خرابی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود - سیم کشی را کاملا بررسی نمایید - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد - شلنگ خروجی آب را بررسی نمایید</p>	D3

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است