

راهنمای ماشین لباسشویی پاکشوما (مدل 5 کیلویی)

توضیحات	کد خطا
هشدار قطع برق	E0
مکش آب یا برگردان آب بیش از یک ساعت طول بکشد* - چک شود که شیر آب باز است یا خیر	E1
اخطار طولانی شدن تخلیه آب* - بررسی کنید که شلنگ تخلیه درست قرار گرفته است یا نه	E2
هشدار بسته نبودن درب قبل از خشک کردن(یا قبل از بکار افتادن دستگاه در زمان تاخیر* - (درب را ببندید	E3
هشدار لرزش در فرایند خشک کردن بعد از 3 بار تصحیح* - لطفا لباسها را به صورت یکنواخت داخل ماشین قرار دهید	E4
اخطار در مورد سنسور آب -	E8
هشدار بالا بودن ولتاژ برق* - ماشین را بعد از آنکه ولتاژ برق به سطح عادی رسید روشن کنید	HU

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است