

راهنمای ماشین لباسشویی پاکشوما (مدل 8050FH)

| توضیحات | کد خطا |
|--|------------------------------|
| شیربرقی خراب است - آب وارد ماشین نمیشود | No Inlet |
| عدم تعادل | Imbalance |
| عدم تخلیه | No Drain |
| هیدروستات خراب است و یا احتمالاً شیر برقی و پمپ خراب است | Super Normal Hold |
| میکرو سوئیچ خراب است - یا درب باز مانده است | Door Lock |
| ترموستات خراب است - هیتر خراب است | 90-60-45-Cold |
| مشکل مربوط به موتور است | Rpm-400-600-800 |
| مشکل برد جلو میباشد | Eco Rapid |
| کیت بزرگ و کوچک | Pro-Eco-Main-Raid-Child-Look |

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است