

راهنمای ماشین لباسشویی پاکشوما (کدهای عمومی)

توضیحات	کد خطا
مشکلی نیست	E00
آب بیش از زمان مورد نیاز جریان دارد	E10
خرابی اورینگ محفظه هیدروستات و هواگیری شیلنگ هیدروستات	E11
پیشگیری از سرریز شدن آب	E12
برد روی سیم پیچ مغناطیسی	E940-E908
هیدروستات و المان های آن	EA1
میکروسوییچ و المان های آن	U4
عدم بالانس	U3
مدار پمپ ایراد پیدا کرده است	E20
درب لباسشویی قفل نمیشود	E21
ایراد قفل درب	E31
خرابی سنسور سطح آب	E33
مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است	E34
مدار سنسور حرارت سنج آب ایراد پیدا کرده است	E35
شکستگی المنت	E36
خرابی المنت	E3C

توضیحات	کد خطا
نوسان برق نرمال نیست	E3D
خطای ایپروم در تشخیص خطا	E4D
خطای ایپروم در تشخیص خطا	E40
خطای ایپروم در تشخیص خطا	E41
برد روی سیم پیچ مغناطیسی	E60
خرابی موتور	E61
عدم تشخیص سرعت دور موتور	E62
خطای غیر منتظره سرعت سنج	E63

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است