

راهنمای ماشین لباسشویی پارس (مدل 6110)

توضیحات	ترتیب چشمک زدن LED
خطای NTC	خاموش - روشن - خاموش
خطای المنت	خاموش - روشن - خاموش
خطای المنت	خاموش - روشن - روشن
خطای شیر برقی	روشن - خاموش - خاموش
خطای پمپ تخلیه	روشن - خاموش - روشن
خطای پمپ تخلیه	چشمک زن - روشن - روشن
خطای میکروسوییچ درب	چشمک زن - چشمک زن - روشن
خطای هیدرواستارت	چشمک زن - چشمک زن - چشمک زن
خطای دور کند موتور	روشن - روشن - خاموش
خطای مکانیکی موتور	چشمک زن - خاموش - خاموش
خطای حافظه رم برد	چشمک زن - چشمک زن - خاموش
ولوم برنامه در جای خود قرار ندارد	روشن - چشمک زن - چشمک زن

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است