

راهنمای ماشین لباسشویی پارس (مدل 1061 - 5260P)

توضیحات	کد خطا
پمپ ومشکل در خروجی آب - مشکل این خطا از تخلیه نشدن آب دستگاه می باشد - سوختگی پمپ تخلیه مقدار اهم پمپ چک شود - مسدود شدن شلنگ و یا فیلتر - خرابی از مدار برد دستگاه	E01
شیر برقی ومشکل در ورود آب - اشکال این پیغام خطا از عدم آگیری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود	E02
موتور یا تاکوموتور - این خطا مربوط می شود به موتور و یا تاخو - سوختگی موتور مقدار مقاومت موتور بررسی شود - ممکن است خرابی از تاخو باشد مقدار اهم تاخو چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	E03
مشکل تایمر اصلی وسوکت های آن - علت این خطا از اتصال سلکتور انتخاب برنامه پنل به برد نمایشگر می باشد - خرابی برد نمایشگر (پنل)	E04
مشکل در ولوم تغییرسرعت وسوکت های آن - مشکل این خطا از اتصال سلکتور انتخاب برنامه پنل به برد نمایشگر می باشد - خرابی برد نمایشگر (پنل)	E05
مشکل در ولوم تغییر دما وسوکت های آن - اشکال این پیغام خطا از اتصال ولوم انتخاب دما به برد نمایشگر می باشد - خرابی برد نمایشگر (پنل)	E06
سنسور دما یا هیتر - این خطا مربوط می شود به دما ی آب دستگاه - خرابی سنسور دما مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی هیتر المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود	E07

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است