

راهنمای ماشین لباسشویی پارس (مدل 7212)

توضیحات	کد خطا
اتصال کوتاه و یا قطعی NTC در نتیجه عدم گرمایش آب - مشکل از سنسور نمایش دهنده دمای آب می باشد - خرابی از سنسور دمای آب (NTC) می باشد مقدار اهم سنسور چک شود - ارتباط بین سیم (NTC) و مدار برد را بررسی نمایید - ممکن است خرابی از مدار برد الکترونیک باشد	F01
اتصال کوتاه هیتر در نتیجه عدم گرمایش آب - خطای سوختگی هیتر (المنت) در نتیجه عدم گرمایش آب - بررسی المنت - مقدار مقاومت المنت چک شود - خرابی برد الکترونیک	F02
کارکرد مداوم هیتر - در صورت سالم بودن هیتر و مدار مربوطه، برد تعویض شود	F03
اتصال در مسیر شیر برقی - در صورت سالم بودن شیر برقی و مسیر الکتریکی آن، برد تعویض شود - مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید - هیدروستات بررسی شود - ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد	F04
اتصال یا قطعی در مدار پمپ تخلیه و در نتیجه عدم تخلیه آب - این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب - خرابی از پمپ تخلیه - خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد	F05
اتصال در مدار موتور در نتیجه شستشو یا دور تند - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی از مدار برد	F06
خطای سنسور سطح آب - مسیر گردش آب چک شود	F07
برنامه برد الکترونیک اشکال دارد	F08
اتصال تاکوی موتور در نتیجه شستشو یا دور تند انجام می شود - اشکال این ارور از تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	F11
پیغام خطا مربوط است به اتصال الکتریکی برد در نتیجه عدم کارایی پمپ	F13

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است