

راهنمای ماشین لباسشویی سنام (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	E01
اشکال این پیغام خطا از عدم آبیگری دستگاه می باشد - خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد - سیم کشی بررسی شود	E02
این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ - خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود - خرابی از مدار برد اصلی	E03
مشکل خطا از سرریز شدن کف داخل دستگاه	E04
این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرم	E05-E06-E09
مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E07
این ارور مربوط می شود به سنسور دما و یا هیتر - سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر چک شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد	E08

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است