

راهنمای ماشین لباسشویی سانپو ( تمامی مدلها )

توضیحات	کد خطا
خرابی اورینگ محفظه هیدروستات و هواگیری شیلنگ هیدروستات - یغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد - شیر ورودی آب چک شود - خرابی شیر برقی - هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد	E11
اشکال خطا از برنامه ایرواش و سوکتها	E00
اشکال این ارور از کارکرد غیر عادی موتور - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد کف هم باشد	E908
علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد	E12
هیدروستات و المان های آن - این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار مقاومت چک شود - خرابی از فرمان مدار برد است - ممکن است خرابی از برد باشد	EA1
میکروسوییچ و المان های آن - اشکال خطا از میکروسوییچ درب - درب باز می باشد - سیم کشی چک شود - تعویض میکروسوییچ و در آخر خرابی مدار برد	U4
مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد	U3
اشکال خطا از برنامه ایرواش و سوکتها	E01
پیغام خطا از موتور سوکت نارنجی . قرمز . بنفش . قهوه ای	E940
مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - ودر آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E70
این خطا مربوط می شود به تغییرات ولتاژ و یا المنت - بررسی المنت و مقدار مقاومت آن - ممکن است خرابی از مدار برد باشد	E904
مشکل این ارور از دما ، خرابی هیتر مقدار مقاومت هیتر چک شود - بررسی مقدار اهم ترموستات و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E14
اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد	E15
مشکل این ارور از خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E16

توضیحات	کد خطا
اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	E17
اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی	E02
علت خطا از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر مدار برد قطع می باشد	EC2
پیغام خطا باز نشدن درب دستگاه ایرواش فعال می باشد و برنامه استیلیزه فعال می باشد	03H
مشکل خطا از سرریز شدن کف داخل دستگاه و یا تعداد لباسها زیاد می باشد این خطا در موقع خشک کن اتفاق می افتد	E901
این خطا مربوط است به حرارت زیاد آب - بررسی ترموستات - المنت چک شود و در آخر خرابی مدار برد	H
علت خطا از حجم زیاد آب داخل دیگ می باشد	EA2
علت از غیر معقول بودن حجم آب در موقع تخلیه	EA3
اشکال این ارور از مدار برد کف دستگاه - بعد از روشن شدن دستگاه سیگنال داخل برد قطع می شود	EF2
پیغام خطا از یکسره شدن منبع تغذیه برق می باشد	EU
مشکل خطا از قطع بودن المنت - بررسی سیم های ارتباطی - خرابی المنت - ممکن است خرابی از برد باشد	E7C
این خطا مربوط است به مشکل در المنت - المنت فقط در موقع خشک کن به درستی کار می کند	EC6
علت خطا عملکرد نادرست در المنت - المنت در موقع خشک کن کار نمی کند	EC7
علت خطا عملکرد نادرست در المنت - المنت در موقع خشک کن کار نمی کند	777

توضیحات	کد خطا
خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه - بررسی سیم کشی	ED2
اشکال ارور از خرابی در مدار برد اصلی دستگاه می باشد	ED1
مشکل خطا مربوط می شود به زیاد بودن ولتاژ برق در دستگاه	E902
علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد	E940
این خطا مربوط است به کارکرد نا منظم المنت	E6C

---

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است