

راهنمای ماشین لباسشویی وستینگهاوس (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد	E10=E11
نشستی آب و یا سنسور میکروسوییچ کف مقدار اهم سنسور چک شود - سیم های ارتباطی چک شود - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	E13
علت این خطا از عدم تخلیه آب - خرابی پمپ تخلیه - سیم های ارتباطی چک شود - معیوب بودن برد و یا مسیر شلنگ تخلیه	E20=E21=E22
علت ارور خرابی رله پمپ در مدار برد - سیم کشی بررسی شود	E23
این خطا مربوط می شود به تخلیه آب - نکاتی که باید چک شود - صدمه دیدن پمپ تخلیه - ولتاژ اشتباه به قطعه می رسد - خرابی از مدار برد الکترونیک - مشکل می تواند از سیم کشی باشد	E24
اشکال خطا از حسگر چرخش رله پمپ - سیم کشی بین برد و پمپ بررسی شود مقدار اهم سیم پیچ پمپ چک شود و در آخر خرابی مدار برد	E25
اشکال خطا از حسگر چرخش رله پمپ - سیم کشی بین برد و پمپ بررسی شود مقدار اهم سیم پیچ پمپ چک شود و در آخر خرابی مدار برد	E26
مشکل از سنسور فشار آب models - ممکن است خرابی از برد هم باشد	E31
اشکال در سنسور فشار کالیبراسیون آب بررسی سیم کشی و در آخر خرابی برد	E32
اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه	E35
مشکل خطا از خرابی مدار برد می باشد	E36

توضیحات	کد خطا
اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه	E38
درب دستگاه باز می باشد ، میکرو سویچ درب خراب است - خرابی از مدار برد دستگاه می باشد	E41
خطای در میکروسوییچ درب دستگاه می باشد - ممکن است میکروسویچ درب سوخته باشد - خرابی برد الکترونیک	E42
خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه	E43=E44
خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه	E45=E46
از قفل شدن میکروسوییچ درب مطمئن شوید	E49
اشکال این ارور از موتور و یا تاکومتر موتور است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	E52
علت این خطا از عدم چرخش صحیح موتور می باشد - خرابی موتور و تعویض آن - اشکال از خرابی مدار برد	E53
مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - خرابی از مدار برد هم میتواند باشد	E54
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	E55
علت خطا جریان زیاد موتور - اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور اینورتر سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	E56=E57=E58

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است