

راهنمای ماشین لباسشویی ایکس ویژن (تمامی مدلها)

توضیحات	کد خطا
درب قفل نشده است - در حین اجرای برنامه قفل درب باز شده است	E01
آب داخل دستگاه نمی شود	E02
ایراد پمپ	E03
آب زیادی وارد دستگاه شده است	E04
ایراد هیتر یا ترمیستور	E05
ایراد موتور (تاکومتر قطع یا اتصال کوتاه شده است یا اتصالات موتور قطع شده است)	E06
ایراد موتور (اتصال کوتاه شدن تریاک)	E08
ایراد هیدروستات	E10

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است