

راهنمای ماشین لباسشویی زیروات (نوع اول)

توضیحات	کد خطا
خرابی ترموستات و المانهای آن	E05
سوکت موتور و المانهای آن	E08
هیدروستات و المانهای آن این خطا از خرابی هیدرواستات می باشد مقدار مقاومت چک شود - بررسی سیم کشی - ممکن است خرابی از برد باشد	E02
تخلیه و المانهای آن ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد - ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد - مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین 200 تا 240 اهم باشد	E03
علت این خطا آب وارد دستگاه نمی شود شیر برقی چک شود ، اشکال از مدار برد می باشد	E01
اشکال این خطا از آب گیری بیش از حد می باشد سر ریز شدن آب - خرابی از هیدروستات - خرابی از مدار برد دستگاه	E04
اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی	E05
این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرم	E06
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	E07
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	E08

توضیحات	کد خطا
مشکل خطا از مدار برد اصلی دستگاه می باشد	E09
اشکال این خطا از عدم فرمان بین برد اصلی و پنل جلو می باشد - ممکن است خرابی از برد پنل باشد - خرابی از مدار برد اصلی	E10
علت ارور از ماژول خشک کن - بررسی ماژول و سیم های ارتباطی - ممکن است خرابی از برد اصلی باشد	E11
پیغام این خطا ها مربوط است به ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه و یا مشکل از برنامه پلگرام	E12 E13 E14
این خطا مربوط است به اتصالات برق و یا مدار برد	E16
خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه	E15

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است