

راهنمای ماشین لباسشویی زیرووات (نوع دوم)

توضیحات	کد خطا
مشکل این ارور از دما ، خرابی المنت مقدار مقاومت المنت چک شود - و در آخر خرابی از مدار برد - سیم کشی دستگاه بررسی شود	E14
اشکال این ارور از ترموستات می باشد - سیم کشی قسمت ترموستات چک شود - مقدار اهم ترموستات چک شود - و در آخر خرابی از برد اصلی	E05
علت ارور از شیر برقی و یا هیدروستات - بررسی شیر برقی و سیم های مرتبط به آن - هیدروستات و مخزن و شیلنگ متصل به هیدروستات چک شود - و در آخر ممکن است خرابی از مدار برد باشد	E02
این خطا مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک قسمت پروگرم بدون برنامه	E00
اشکال این ارور از باز بودن درب می باشد - ممکن است میکروسوییچ معیوب باشد میکروسوییچ بررسی شود - میتواند خرابی از مدار برد دستگاه باشد	E01
پیغام خطا از المنت و یا پمپ تخلیه - بررسی مقدار اهم المنت و سیم های مرتبط به آن - پمپ تخلیه چک شود - تعویض پمپ و در آخر ایراد از برد	E03
خطای خرابی برد الکترونیک - ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه	E06
اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است - مقدار اهم تاکو چک شود - بررسی موتور - بررسی سیمهای ارتباطی - امکان دارد خرابی از برد هم باشد	E07
اشکال از موتور سوختگی و یا قفل شدن موتور سوکت موتور و سیم کشی ، اتصال کوتاه ، خرابی رله برد	E08
مشکل این ارور از موتور دستگاه است - موتور بطور مناسب متصل نیست - تعویض موتور و در آخر خرابی از مدار برد هم میتواند باشد	E09
مشکل خطا از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد	E070
پیغام این خطا مربوط است به هیتر و یا ترموستات - سوختگی هیتر مقدار اهم هیتر چک شود - بررسی اهم ترموستات و تعویض آن - سیم کشی و سوکت بررسی شود - ممکن است خرابی از مدار برد باشد	E011
این خطا مربوط است به خرابی در مدار برد نمایشگر	E012
این خطا مربوط است به خرابی در مدار برد نمایشگر	E013
پیغام خطا از موتور سوکت موتور بررسی شود	E8

---

سایت جعبه ارور هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است