

راهنمای یخچال بر فاب (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
فریزر BNF : خرابی سنسور دمای کابین یخچال BNR : خرابی سنسور دمای کابین	E1
فریزر BNF : خرابی سنسور دمای محیط یخچال BNR : خرابی سنسور دمای محیط	E2
فریزر BNF : عدم سرماسازی یخچال BNR : عدم سرماسازی	E3
فریزر BNF : خرابی فن اوپراتور یخچال BNR : خرابی فن اوپراتور	F1
فریزر : خرابی فن کندانسور یخچال BNR : خرابی فن کندانسور	F2
فریزر BNF : عدم برفک زدایی یخچال BNR : عدم برفک زدایی	H1

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است