

راهنمای یخچال بلومبرگ (مدل سایید بای سایید)

کد خطا	توضیحات
E0	خطای سنسور هوای محفظه فریزر علت بروز خطا : 1440: در صورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار میکند. نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش می شود. 1360 : اگر قسمت فریزر در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فریزر به مدت 40 دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید به همین شکل تکرار میشود، دستگاه 40 دقیقه کار میکند و 40 دقیقه خاموش می شود
E1	خطای سنسور اوپراتور فریزر علت بروز خطا : 1360 و 1440: در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر، هیتر دیفراست به مدت 25 دقیقه کار می کند
E2	خطای سنسور اوپراتور یخچال علت بروز خطا : 1360 و 1440: اگر قسمت یخچال در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت 40 دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می شود
E3	خطای سنسور هوای یخچال علت بروز خطا : 1440: در یخچال به مدت 3 دقیقه باز و 7 دقیقه بسته می ماند نوار نشان دهنده دمای یخچال خاموش می شود. 1360: اگر قسمت یخچال در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن یخچال به مدت 40 دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می شود
E4	خطای هیتر ضد برفک فریزر علت بروز خطا : 1440: در صورتیکه زمان عمل کردن دیفراست برای 3 بار پیاپی 60 دقیقه طول بکشد، این ارور مشاهده می شود. برد کنترل، فرمان روشن شدن هیتر دیفراست را به صورت طبیعی میدهد. زمانیکه عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان یعنی 60 دقیقه طول بکشد این ارور حذف می شود

توضیحات	کد خطا
خطای سنسور یخساز علت بروز خطا: 1360 و 1440: خطای سنسور یخساز	E8
خطای موتور یخساز علت بروز خطا: 1360 و 1440: اگر در حال چرخیدن موتور سیگنال سوئیچ یخساز در عرض 1 دقیقه تغییر نکند، جهت حرکت موتور تغییر میکند تا مجدداً برای 2 بار در عرض 1 دقیقه سیگنال موتور یخساز را امتحان کند. اگر باز هم سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان میشود. در این حالت یخ ساخته نمی شود.	E9
خطای سنسور هوای Flexi Zone علت بروز خطا: 1360: اگر قسمت فلکسی زون (Flexi Zone) در مدت 40 دقیقه خنک نشود، کمپرسور و فن فلکسی به مدت 40 دقیقه کار میکند و سپس متوقف میشوند. در این حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزر عمل میکند. عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار میشود.	E10
خطای سنسور اوپراتور Flexi Zone علت بروز خطا: 1360: در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون، هیتر دیفراسست به مدت 25 دقیقه کار می کند.	E11
خطای هیتر ضد برفک Flexi Zone علت بروز خطا: 1360: این اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی، در صورتیکه برای 4 بار پیاپی به اندازه 60 دقیقه طول بکشد نشان داده میشود. بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه میدهد تا زمانی که مدت زمان دیفراسست کمتر از 60 دقیقه طول بکشد.	E12

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است