

راهنمای یخچال بوش (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
E01	سنسور دمای بخش یخچال معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کرده و اتصالات کابل‌های سنسور دما را بررسی کرده و مجدداً سفت کنید، این سنسور در قسمت بالا سمت راست بخش یخچال قرار دارد. اگر سیم‌ها مشکل دارند تعویض کنید. اگر سیم‌کشی درست است، سنسور دمای بخش یخچال را عوض کنید. قطعه معیوب: سنسور دمای بخش یخچال، سیم‌کشی
E02	سنسور دمای بخش فریزر معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کرده و اتصالات کابل‌های سنسور دما بخش فریزر را بررسی کرده و مجدداً سفت کنید، این سنسور در قسمت فریزر قرار دارد. اگر سیم‌ها مشکل دارند تعویض کنید. اگر سیم‌کشی درست است، سنسور دمای بخش فریزر را عوض کنید. قطعه معیوب: سنسور دمای بخش فریزر، سیم‌کشی
E03	سنسور دمای دراور (کشو) معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کرده و دراور یخچال را درآورید. سنسور دما در قسمت سمت راست قرار دارد. کاور سنسور را در آورده و فیش‌های سیم را بررسی کنید. اگر کانکتور شل شده است آن را سفت کنید. اگر کابل ایراد دارد آن را عوض کنید. اگر همه چیز درست بود، سنسور دمای دراور را عوض کنید. قطعه معیوب: سنسور دمای دراور (بخش کشو)، سیم‌کشی
E10	ماژول برد کنترل اصلی معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را به مدت ۳ دقیقه قطع کنید تا ماژول برد کنترل اصلی ریست شود. اگر بعد از وصل کردن برق کد E10 مجدداً ظاهر شد، ماژول برد کنترل اصلی را تعویض کنید. قطعه معیوب: ماژول برد کنترل اصلی
E11	ماژول کنترل دیسپلی (صفحه نمایش) معیوب است بررسی / تعمیر: برق یخچال را به مدت ۳ دقیقه قطع کنید تا ماژول کنترل دیسپلی ریست شود. بعد از وصل کردن برق، اگر کد E11 دوباره ظاهر شد، ماژول کنترل دیسپلی را عوض کنید. قطعه معیوب: ماژول کنترل دیسپلی

کد خطا	توضیحات
E15	<p>سنسور دمای محیط معیوب است بررسی / تعمیر: سنسور دمای محیط یک قطعه‌ی داخلی از ماژول کنترل دیسپلی است. برق یخچال را به مدت ۳ دقیقه قطع کنید تا ماژول کنترل دیسپلی ریست شود. اگر بعد از وصل کردن مجدد برق کد خطا E15 نمایش داده شده، ماژول کنترل دیسپلی را باید عوض کنید. قطعه معیوب: ماژول کنترل دیسپلی</p>
E20	<p>خطای ارتباط بین برد کنترل اصلی و ماژول کنترل دیسپلی (صفحه نمایش) بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کنید و اتصالات سیم‌های بین برد کنترل اصلی و ماژول دیسپلی را بررسی کنید اگر سیم‌ها درآمده بودند مجدداً وصل کنید. اگر سیم‌ها ایراد دارند آن‌ها را عوض کنید. برد کنترل اصلی و دیسپلی را برای سوختگی در بردشان بررسی کنید، هر کدام که ایرادی داشتند تعویض‌شان کنید. قطعه معیوب: ماژول برد کنترل اصل، ماژول کنترل دیسپلی، سیم‌کشی‌ها</p>
E21	<p>خطای ارتباط بین ماژول کنترل دیسپلی (صفحه نمایش) و ماژول کنترل آب سرد و یخ‌ساز بررسی / تعمیر: برق یخچال را قطع کنید و اتصالات شل در سیم‌های بین ماژول کنترل دیسپلی و ماژول کنترل آب سرد و یخ را مجدداً سفت کنید. اگر سیم‌ها معیوب شده‌اند عوض‌شان کنید. ماژول‌های برد کنترل دیسپلی و ماژول کنترل آب سرد و یخ را از لحاظ ظاهری بررسی کنید. اگر آثار سوختگی مشاهده شد، ماژول کنترل دیسپلی یا ماژول آب سرد و یخ را تعویض کنید.</p>
F1	خرابی سنسور فریزر
F3	وجود خطا در سیستم دیفراست یا یخ زدایی

توضیحات	کد خطا
خرابی سنسور یخچال	R1
خرابی و وجود مشکل در سنسور محیطی	RT
وجود خطا در سنسور دیفر است	D1
کلید درب یخچال مشکل دارد	DR
وجود ایراد در کلید فریزر	DF
وجود خطا سیستم سنسور شمارنده آب	EF
خرابی کلید یخساز یخچال	ET
مشکل در کلید خاموش و روشن کردن یخساز	EU
خراب و معیوب شدن کلید یخ ریز یخچال	ES
وجود خطا و مشکل در موتور یخساز	EA
خراب شدن شیر برقی یخچال	EG

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است