

راهنمای یخچال بوش (مدل سایید بای سایید)

توضیحات	کد خطا
سنسور دیفراست ایراد دارد	D1
کلید درب فریزر	DF
کلید درب یخچال ایراد دارد	DR
سنسور یخساز ایراد دارد	E1
کلید خاموش و روشن یخساز ایراد دارد	EA
سنسور آبشمار ایراد دارد	EF
شیربرقی ایراد دارد	EG
موتور یخساز ایراد دارد	EQ
کلید یخ ریز یا آب ریز ایراد دارد	ES
کلید وضعیت یخساز ایراد دارد	ET
سنسور فریزر ایراد دارد- برد ایراد دارد	F1
المنت دیفراست - ترموفیوز-زمان دیفراست طولانی بوده	F3
سنسور یخچال ایراد دارد	R1
سنسور محیطی ایراد دارد	RT

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

