

راهنمای یخچال برانت (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
23C	نمایشگر مقدار درجه حرارت درون کابین
1C	عمل نگهداری بستنی - این عمل باعث می شود شما بتوانید بستنی را به صورتی که به محض خروج از فریزر قابل خوردن باشد را نگهداری نمایید
SF/5F	فعال کردن عمل انجماد سریع
EC	آپشن صرفه اقتصادی فعال کنید
CS	ایراد از فعال کردن قفل ایمنی کودک
A1	نشان دهنده این است که مواد غذایی شما از حالت یخ زدگی خارج شده است. این خطا به دلیل بالارفتن درجه حرارت می باشد
A2	نشان دهنده این است که مواد غذایی درون یخچال شما کاملاً ذوب شده اند و باید به دور ریخته شود
A یا E	ایراد و خرابی از سنسور حرارتی می باشد
C	مشکلی در سیستم برق رسانی به وجود آمده است
DR	مقاومت سیستم دیفر است ایراد دارد و خراب است

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است