

راهنمای یخچال دوو

توضیحات	کد خطا
<p>علت خطا : هنگامیکه سنسور یخچال اتصال کوتاه کرده یا قطع شده است. با توجه به دمای محیط آنرا کنترل کنید</p> <p>رفع عیب : در صورت درست بودن سنسور یخچال ، خطا از بین می رود</p>	R1
<p>علت خطا : هنگامیکه سنسور RT اتصال کوتاه کرده و یا قطع شده باشد. از بین رفتن شرایط کنترلی سنسور RT</p> <p>رفع عیب : در صورت درست بودن سنسور RT ، خطا از بین می رود.</p>	RT
<p>علت خطا : سنسور برفک زدائی اتصال کوتاه کرده یا قطع شده است. تا زمان محدود (۴۰ دقیقه) از برفک زدائی</p> <p>رفع عیب : در صورت درست بودن سنسور برفک زدائی ، خطا از بین می رود</p>	D1
<p>علت خطا : از بین رفتن عملکرد تشخیصی سوئیچ درب هنگامیکه سنسور ، سنس کند که در بیش از ۱ ساعت باز مانده است</p> <p>رفع عیب : در صورت تشخیص اینکه سوئیچ درب درست کار میکند، خطا از بین می رود. پس از حالت عادی نمایشگر (برای اجرای حالت نمایش خطاها باید سوئیچ در درست باشد)</p>	Door
<p>علت خطا : عملکرد نرمال هنگامیکه کمپرسور بطور مداوم بیش از ۳ ساعت کار کند در صورتیکه سنسور برفک زدائی بالاتر از 5- باشد</p> <p>رفع عیب : هنگامیکه دمای سنسور برفک زدائی کمتر از 5- باشد زمانیکه کمپرسور خاموش است</p>	C1
<p>علت خطا : عملکرد نرمال در محدوده زمانی ۸۰ دقیقه در زمان بازگشت برفک زدائی</p> <p>رفع عیب : پایان برفک زدائی بوسیله سنسور برفک زدائی تشخیصی داده می شود</p>	F3

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است