

راهنمای یخچال دوو (مدل‌های قدیمی 660)

توضیحات	کد خطا
سنسور محیط فریزر	E2
سنسور اوپراتور	E4
فن فریزر	E6
سرمایش ضعیف	E7
هیتر اوپراتور فریزر	E9
سنسور محیط بیرونی	E10
فن کندانسور	E11
دمپر	E12
قطعی کمپرسور	E13
حذف تاخیر کمپرسور	FRZ.TEMP + SUPPER COOL
دیفراست دستی	FRZ.TEMP + SUPPER FRZ
نمایش خطا	FRZ.TEMP + REF.TEMP

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

