

راهنمای یخچال دوو (مدل S10+)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : سنسور یخچال	E01
شرح خطا : سنسور اوپراتور فریزر	E04
شرح خطا : فن فریزر	E07
شرح خطا : سنسور محیطی	E09
شرح خطا : فن کندانسور	E10
شرح خطا : باز نمودن قفل صفحه سپس Super Ref و Alarm/ Mute به مدت 3 ثانیه نگه دارید	نحوه نمایان کردن خطا

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است