

## راهنمای یخچال دو ( مدل S2 )

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : سنسور یخچال	F3
شرح خطا : سنسور فریزر	F2
شرح خطا : سنسور اوپراتور یخچال	F5
شرح خطا : سنسور اوپراتور فریزر	F4
شرح خطا : سرمایش ضعیف	F1
شرح خطا : هیتر اوپراتور یخچال	FA
شرح خطا : هیتر اوپراتور فریزر	F9
شرح خطا : سنسور محیطی	F6
شرح خطا : ایراد IC برد فرمان	FB
شرح خطا : در صورت وجود کد خطا نمایش داده میشود و صفحه نمایش قرمز میشود	نحوه نمایان کردن خطا

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است