

راهنمای یخچال دوو ( مدل S5+Ref )

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : سنسور یخچال	E01
شرح خطا : سنسور اوپراتور یخچال	E03
شرح خطا : فن یخچال	E05
شرح خطا : سرمایش ضعیف	E07
شرح خطا : هیتر اوپراتور یخچال	E08
شرح خطا : فن کندانسور	E11
شرح خطا : کلید درب یخچال	E17
شرح خطا : دکمه های CLOCK و MINUTE را به مدت 3 ثانیه نگه دارید.	نحوه نمایان کردن خطا

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است