

راهنمای یخچال الکترولوکس (بردهای عمومی)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : ایراد فن اوپراتور - از کار افتادن فن اوپراتور - عملکرد = نمایش خطا	E0
سنسور قسمت یخچال	E1
شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا	1E
شرح خطا : خطای کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا (کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر)	2E
شرح خطا : ایراد سنسور فریزر - قطعی یا خرابی سنسور فریزر - عملکرد = کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا	E2
شرح خطا : ایراد سنسور دیفرانسیل اوپراتور - قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور - عملکرد = برفک زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا	E3
شرح خطا : ایراد سنسور محیط - قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور - عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا	E4
شرح خطا : ایراد سیستم تبرید - اشکال در سیستم گازی یا موتور - عملکرد = قطع کارکرد کمپرسور توام با نمایش خطا	E5
شرح خطا : ایراد برفک زدایی - سوختن المنت ، پس از گذشتن زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز می گردد.	E9
شرح خطا : ایراد فن اوپراتور - از کار افتادن فن اوپراتور - عملکرد = نمایش خطا	E10
شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا	E11
شرح خطا : خطای کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا (کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) - عملکرد = نمایش خطا	E12
شرح خطا : ایراد فن اوپراتور - از کار افتادن فن اوپراتور - عملکرد = نمایش خطا	F0
شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا	F1

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است