

راهنمای یخچال الکترولوکس (مدل‌های ES34 - ES20 - ESA27)

کد خطا	توضیحات
E1	شرح خطا : ایراد سنسور یخچال - قطعی یا خرابی سنسور یخچال - عملکرد = کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E2	شرح خطا : ایراد سنسور فریزر - قطعی یا خرابی سنسور فریزر - عملکرد = کارکرد دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E3	شرح خطا : ایراد سنسور اوپراتور - قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور - عملکرد = برفک زدایی دستگاه بر اساس اطلاعات قبلی توام با نمایش خطا
E4	شرح خطا : ایراد سنسور محیط - قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور - عملکرد = کارکرد فن کندانسور طبق تعریف قبلی توام با نمایش خطا
E5	شرح خطا : ایراد در سیستم تبرید - اشکال در سیستم گازی یا موتور - عملکرد = قطع کردن کمپرسور توام با نمایش خطا
E6	شرح خطا : ایراد گرمای بیش از 15 درجه در یخچال - اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اوپراتور - نمایش خطا و باز شدن دمپر
E7	شرح خطا : ایراد سرمای زیر 5- در یخچال - اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا - نمایش خطا و بسته شدن دمپر
E9	شرح خطا : ایراد برفک زدایی - سوختن المنت - پس از گذشت زمان تعریف شده سیستم به کارکرد توام با نمایش خطا باز می‌گردد
E10	شرح خطا : ایراد فن اوپراتور - از کار افتادن فن اوپراتور - عملکرد = نمایش خطا
E11	شرح خطا : ایراد فن کندانسور - از کار افتادن فن کندانسور - عملکرد = نمایش خطا
E12	شرح خطا : ایراد کابل دیتا - قطع شدن کابل دیتا (کابل رابط بین برد اصلی و نمایشگر) عملکرد = نمایش خطا

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است