

راهنمای یخچال الکترولوکس (مدل ESAF24)

کد خطا	توضیحات
E2	قطعی و خرابی سنسور فریزر - قطعی کابل سنسور به برد اصلی - شل بودن اتصالات - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور
E3	قطعی و خرابی سنسور اوپراتور - قطعی کابل سنسور به برد اصلی - شل بودن اتصالات - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور - خرابی المنت و ترموفیوز
E4	قطعی و خرابی سنسور اوپراتور - قطعی کابل سنسور به برد اصلی - شل بودن اتصالات - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور - خرابی المنت و ترموفیوز
E5	در صورت مشاهده برفک : خرابی المنت و ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور عدم مشاهده برفک : اکشال درسیستم گازی - خرابی کمپرسور - پایین بودن ولتاژ - خرابی سنسور اوپراتور - نرسیدن فرمان از برد اصلی به سنسور
E8	خرابی برد مرکزی - عدم تطابق برد اصلی و نمایشگر
E9	سوختن المنت - سوختن ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور - قطعی کابل برد اصلی به ترموفیوز - قطعی کابل برد اصلی به المنت - نرسیدن فرمان از برد اصلی به المنت
E12	قطعی کابل رابط از برد اصلی به برد نمایشگر - خرابی برد اصلی - خرابی برد نمایشگر - عدم تطابق برد اصلی و نمایشگر
F0	از کار افتادن فن اوپراتور - قطعی کابل فن به کابین - قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی - نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن
F1	از کار افتادن فن کندانسور - قطعی کابل فن به کابین - قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی - نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

