

راهنمای یخچال الکترولوکس (مدل ESF23)

توضیحات	کد خطا
ایراد از سنسور فریزر	E2
ایراد از سنسور اوپراتور	E3
ایراد از سنسور محیط	E5
ایراد از سنسور تبرید	E6
ایراد از برفک زدایی	E8
ایراد از فن اوپراتور	OE
ایراد از فن کندانسور	2E
خطای باز بودن درب	3E
خطای نرم افزار	4E
خطای ارتباطی برد و نمایشگر	5E
خطای سنسور دیسپنسر	6E
خطای سنسور یخساز	7E

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است