

راهنمای یخچال الکترولوکس (مدل ESF24)

توضیحات	کد خطا
قطعی یا خرابی سنسور فریزر	E2
قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور	E3
قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور	E4
اشکال در سیستم گازی یاموتور	E5
سوختن المنت	E9
ازکار افتادن فن اوپراتور	E0
ازکار افتادن فن کندانسور	E1

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است