

راهنمای یخچال الکترولوکس (مدل ESR24)

توضیحات	کد خطا
قطعی یا خرابی سنسور یخچال	E1
قطعی یا خرابی سنسور فریزر	E2
قطعی یا خرابی سنسور اوپراتور	E3
ایراد سنسور محیط	E4
اشکال در سیستم گازی یا موتور	E5
اشکال گازی یا دمپر یا کانال هوا یا یخزدگی اوپراتور	E6
اشکال در دمپر یا شکستگی کانال هوا	E7
سوختن المنت	E9
ازکار افتادن فن اوپراتور	E10
ازکار افتادن فن کندانسور	E11

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است