

راهنمای یخچال الکترولوکس (خطاهای جدید)

توضیحات	کد خطا
قطع یا اتصال کوتاه سنسور	1
قطع یا اتصال کوتاه سنسور	2
قطع یا اتصال کوتاه سنسور	3
قطع یا اتصال کوتاه سنسور	4
قطع یا اتصال کوتاه سنسور	10
خراب بودن فن	6
خراب بودن فن	11
خراب بودن هیتر	9
دمای بالای (-5) درجه سنسور اوپراتور بعد از 60 دقیقه	7
خراب بودن دمپر	12
قطع بودن کانکتور - درخت سیم و.. که در نهایت به سرمایش ضعیف منتهی خواهد شد	13

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است