

راهنمای یخچال الکترولوکس (خطاهای جزئی)

توضیحات	کد خطا
خرابی برد مرکزی - عدم تطابق برد اصلی و نمایشگر	E8
سوختن المنت - سوختن ترموفیوز - خرابی سنسور اوپراتور - قطعی کابل برد اصلی به ترموفیوز - قطعی کابل برد اصلی به المنت - نرسیدن فرمان از برد اصلی به المنت یا ترموفیوز	E9
از کار افتادن فن اوپراتور - قطعی کابل فن به کابین - قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی - نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن	E10
از کار افتادن فن کندانسور - قطعی کابل فن به کابین - قطعی کابل داخل کابین از فن به برد اصلی - نرسیدن فرمان از برد اصلی به فن	E11
قطعی کابل رابط از برد اصلی به برد نمایشگر - خرابی برد اصلی - خرابی برد نمایشگر - عدم تطبیق برد اصلی و نمایشگر	E12
خرابی برد اصلی - خرابی برد نمایشگر	ER

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است