

راهنمای یخچال الکترولوکس (خطاهای کلی)

کد خطا	توضیحات
OP	باز بودن مدار سنسور فریزر در نمایشگر فریزر- باز بودن مدار سنسور یخچال در نمایشگر یخچال
SH	اتصال کوتاه مدار سنسور فریزر یا سنسور یخچال در نمایشگر یخچال یا نمایشگر فریزر
SY EF	خطای مدار فن اوپراتور ولتاژ سیم های قرمز و قهوه ای باید 12 ولت باشد ولتاژ متغیر بین سیم های زرد و قهوه ای را بررسی کنید.
SY CE	خطای ارتباطی بین سیم های برق
SY CF	ایراد ارتباط در برق
DE	خطای مدار دیفر است
B	سنسور اوپراتور معیوب است
C	سنسور دما را بررسی کنید
D	عدم تطبیق ترمیستور
OE	ایراد در سنسور اوپراتور

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است