

راهنمای یخچال فریجیدر ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
خطای شرایط - ارتباطات در سیم کشی ، برد کنترل چک شود	SY CE
بررسی دمپر هوا	4
خرابی مدار فن اوپراتور	5Y EF
مدار بدون یخ زدایی در حال کار است	DF
خرابی مدار فن اوپراتور	EF
ترمیستور چک شود ، نمایشگر فریزر	SH
خرابی برد کنترل یا اشکال از سیم کشی	5Y CF
بررسی سیم کشی بین برد کنترل و نمایشگر رابط کاربری	SB 5B

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است