

راهنمای یخچال فریجیدر (خطاهای جزئی)

کد خطا	توضیحات
OP	باز بودن سنسور فریزر در صفحه نمایش/ سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد را بررسی کنید/ اگر سیم ها و اتصالات درست هستند ترمیستور را تعویض کنید – باز بودن سنسور بخش نمایشگر یخچال
SH	اتصال کوتاه سنسور بخش فریزر در صفحه نمایش فریزر سیم کشی بین ترمیستور فریزر و برد را بررسی کنید/ اگر سیم ها و اتصالات درست هستند ترمیستور را تعویض کنید - اتصال کوتاه سنسور بخش یخچال در صفحه نمایش یخچال
5Y EF	خطای مدار فن اوپراتور سیم کشی بین فن و اوپراتور را بررسی کنید/ ولتاژ بین دو سر سیم های قرمز و قهوه ای فن باید 12 ولت باشد. ولتاژ متغیر بین سیم های زرد و قهوه ای را بررسی کنید. اگر ولتاژ ها درست بودند فن را تعویض کنید. و اگر کد خطا هنوز وجود داشت برد کنترل را تعویض کنید
SY CE	خطای ارتباط بین برد اصلی و رابط کاربری سیم کشی بین برد اصلی و رابط کاربری ایراد دارد
SY CF	خطای ارتباط بین برد اصلی و رابط کاربری سیم کشی بین برد اصلی و رابط کاربری ایراد دارد
DF	خطای مدار دیفراسست سیم کشی بین برد اصلی و رابط کاربری ایراد دارد

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است