

راهنمای یخچال هایر (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
خطا از سنسور یخچال است.	F1
خطا از سنسور فریزر است	F2
خطا از سنسور محیطی است	F3
خطا از سنسور دیفراست است	F5
خطا از قسمت یخ ساز است	F6
خطا از موتور فن فریزر است	E1
خطا از موتور فن خنک کننده است	E2
خطا از سیستم گرمایش دیفراست است	ED
خطا از قسمت یخ ساز است	ER
خطا از سنسور رطوبت است	EH

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است