

راهنمای یخچال هیمالیا (مدل کمبی 530)

توضیحات	کد خطا
سنسور دمای فریزر توضیحات: کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش است	F1
سنسور اوپراتور فریزر	F2
سنسور دما یخچال توضیحات : کمپرسور در این حالت 20 دقیقه روشن و 20 دقیقه خاموش است	F3
سنسور اوپراتور یخچال	F4
قطع بودن کابل فن یخچال و یا نچرخیدن فن توضیحات: علامت فن روی نمایشگر ثابت میشود	F8
قطع بودن کابل فن فریزر و یا نچرخیدن فن توضیحات: علامت فن روی نمایشگر ثابت می شود	F9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است