

## راهنمای یخچال هات پوینت ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
خطا از سنسور یخچال	E1
خطا از سنسور فریزر	E2
خطا از سنسور دیفراست	E3
خطا از سنسور دیفراست یخچال	E4
خطا از سنسور دیفراست فریزر	E5
خطا از برد و نمایشگر برد است	E6
خطا از سنسور دمای محیطی است	E7
خطا از سنسور دمای محیطی است	E8
این خطا برای هشدار در خصوص بالا رفتن دمای کابین فریزر است.	E9
خطا از قسمت یخ ساز سیستم می باشد	E0
خطا از قسمت سیم کشی یخ ساز سیستم است	EE

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است