

راهنمای یخچال هیوندای ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : عدم سرد شدن اوپراتور	1
شرح خطا : ماکزیمم زمانی دیفراسست/ خرابی یا قطعی هیتر	2
شرح خطا : خرابی فن داخل یخچال یا فریزر	3
شرح خطا : خرابی فن کمپرسور	4
شرح خطا : خرابی سنسور کابین	5
شرح خطا : خرابی سنسور اوپراتور	6
شرح خطا : خرابی سنسور محیط	7
شرح خطا : عدم کانکشن بین برد اصلی و نمایشگر	8
شرح خطا : عدم کارکرد کمپرسور	9

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : اتصال به برق	12=00=00
شرح خطا : فن اوپراتور با دور بالا	2=00=00
شرح خطا : فن اوپراتور با دور پایین	2=20=00
شرح خطا : هیتر	2=40=00
شرح خطا : فن کندانسور با دور بالا	3=00=00
شرح خطا : فن کندانسور با دور پایین	3=20=00
شرح خطا : عملکرد کمپرسور	3=40=00

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است