

راهنمای یخچال ایران شرق (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
شرح خطا : خرابی سنسور یخچال	E1
شرح خطا : خرابی سنسور فریزر	E2
شرح خطا : خرابی سنسور محیط	E3
شرح خطا : خرابی فن یخچال	F1
شرح خطا : خرابی فن فریزر	F2
شرح خطا : خرابی فن کندانسور (فن موتور)	F3
کمپرسور	C1
هیتر فریزر	H1
هیتر یخچال	H2

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است