

راهنمای یخچال کلور ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
خرابی سنسور یخچال	E1
خرابی سنسور فریزر	E2
خرابی سنسور محیط	E3
خرابی فن یخچال	F1
خرابی فن فریزر	F2
خرابی فن کندانسور ( فن موتور)	F3
هیتر فریزر	H1
هیتر یخچال	H2
ایراد کمپرسور	C1
بدون خطا	11
فن فریزر	22
فن یخچال	33
فن کندانسور	44
هیتر فریزر	55
هیتر یخچال	66
ایراد کمپرسور	77

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است