

راهنمای یخچال کنمو ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
این خطا از مین برد - برد - یا از فن موتور می باشد.	IF یا 1F
فن اوپراتور	ER یا FF
سنسور فریزر	ER یا FS
سنسور یخچال	ER یا RS
سنسور دیفراست فریزر	F یا DS
سنسور دیفراست یخچال	R یا DS
سنسور رطوبت	ER یا HS
سنسور یخ ساز	ER یا IS
سنسور انبساط	ER یا SS
سنسور دمای کابین	ER یا RT
سیستم یخساز ایراد دارد	ER یا IT
سنسور نمی تواند بالای 40 فارنهایت تحمل کند در دیفراست	F یا DH
سنسور نمی تواند بالای 40 فارنهایت تحمل کند	R یا DH
فن قسمت یخساز ایراد دارد	ER یا 1F
فن قسمت یخساز ایراد دارد	ER یا IF
موتور فن کندانسور	ER یا CF
خطای ارتباطی	ER یا CO

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است