

راهنمای یخچال کنوود (مدل ساید بای ساید)

توضیحات	کد خطا
سنسور فریزر یا اتصالی مدارها یا خرابی سنسور	E0
سنسور دیفراست این خطا زمانی رخ میدهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد - زمانی رخ میدهد سنسور دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اوپراتور را زیر صفر نشان دهد . یعنی آب نشدن برفک و یخ در اوپراتور	E1
خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزر	E3
هیتر المنت سوخته است زمانی رخ میدهد که زمان دیفراست ۶۰ دقیقه باشد و این عمل ۳ بار به طور مداوم انجام شود	E4
سنسور یخساز - اتصال در مدارها یا خرابی سنسور	E8
یخساز یخچال - موتور دستگاه یخساز نمیتواند به طور کامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد. زمانی رخ میدهد که دستگاه ۲ بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد.	E9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است