

راهنمای یخچال ال جی (مدل KF-8401A)

توضیحات	کد خطا
سنسور فریزر غیر عادی است شرح خطا : سنسور فریزر اتصال کوتاه یا مدار باز شده	E1
سنسور 1 غیر عادی است شرح خطا : سنسور 1 یخچال اتصال کوتاه یا مدار باز شده	E2
سنسور 2 غیر عادی است شرح خطا : سنسور 2 یخچال اتصال کوتاه یا مدار باز شده	E3
سنسور محیط غیر عادی است شرح خطا : سنسور محیط اتصال کوتاه یا مدار باز شده	E4
سنسور دیفراسنت غیر عادی است شرح خطا : سنسور دیفراسنت اتصال کوتاه یا مدار باز شده	E5
دیفراسنت ضعیف است شرح خطا : زمانیکه دمای سنسور دیفراسنت به 72 درجه سانتیگراد رسید یا پس از گذشت 2 ساعت از دیفراسنت ممکن است این عیب رخ دهد. علل عیب : شکستگی فیوز حرارتی-شکستگی هیتر - غیر موثر بودن هیتر (نگه داشتن همزمان کلید F و R به مدت 2 ثانیه)	E6
موتور فن فریزر غیر عادی است شرح خطا: زمانی که فن موتور فریزر به مدت 65 ثانیه سیگنال F/B نداشته باشد. علل عیب: اتصال موتور قطع شده و آی سی درایو و ترانزیستور ضعیف شده است.	E7
موتور فن کندانسور غیر عادی است شرح خطا : زمانی که فن موتور کندانسور به مدت 65 ثانیه سیگنال F/B نداشته باشد.	E8
سیم کشی ضعیف است شرح خطا : سیم کشی ضعیف بین برد و MICOM و نمایشگر علل خطا: قطع ارتباط (سیم کشی) و ضعیف بودن بخش انتقال و دریافت	C0

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است