

راهنمای یخچال مجیک (خطاهای کلی)

توضیحات	کد خطا
این خطا مربوط می شود به سنسور دمای محیط یخچال - خرابی سنسور محیط یخچال مقدار اهم سنسور چک شود سیم های ارتباطی بررسی شود - خرابی از مدار برد دستگاه - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E1
مشکل خطا از سنسور دمای داخلی فریزر می باشد - خرابی سنسور مقدار اهم سنسور چک شود - سیمهای ارتباطی بررسی شود - و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E3
علت از دمای فریزر حسگر برف زدایی می باشد - بررسی سنسور دما و تعویض آن و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E4
اشکال از دمای فریزر حسگر محیطی - مقدار اهم سنسور دمای محیطی چک شود - تعویض سنسور	E0
ناهنجاری در سنسور یخ ساز خرابی سنسور و یا اتصال کوتاه - تعویض سنسور و در آخر خرابی برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	E9
این خطا خرابی از سیستم ماشین یخساز - سیم های ارتباطی چک شود موتور یخساز بررسی شود و در آخر خرابی از برد - دستگاه را از پریز برق جدا کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید	EB
مشکل خطا از دمای یخچال نقص در ارسال اطلاعات	EC
اشکال این خطا از دمای یخچال نقص در دریافت اطلاعات	ER

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است

