

راهنمای یخچال مدیا ( خطاهای کلی )

توضیحات	کد خطا
مدار حسگر حرارتی یخچال	E1
مدار حسگر حرارتی اتاقک فریزر	E2
حسگر یخ زدایی فریزر	E5
مدار ارتباطی	E6
حسگر حرارتی ( دمای محیط )	E7
زنگ هشدار دمای بالا	E9
خطای مدار EEPROM	EC
دمای بالا	EA

---

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است