

راهنمای یخچال مولتی مکس (مدل 5021)

توضیحات	کد خطا
خراب بودن سنسور فریزر	F1
خراب بودن سنسور اوپراتور فریزر	F2
خراب بودن سنسور یخچال	F3
خراب بودن سنسور اوپراتور یخچال	F4
قطع بودن کابل فن یخچال ویا نچرخیدن فن	F8
قطع بودن کابل فن فریزر ویا نچرخیدن فن	F9

اپلیکیشن جعبه برقی هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمه به لوازم برقی شما ندارد و تمامی اطلاعات از کمپانی سازنده دریافت شده است